

www.tuindeco.com



Montage handleiding **SCHUIFDEUREN**

11.0010 - Schuifdeur 130x195cm groen geïmpregneerd

11.0020 - Schuifdeur 130x195cm zwart gespoten

11.0040 - Schuifdeur 130x195cm Red Class Wood

11.0050 - Schuifdeur 130x195cm lariks / douglas

11.0060 - Schuifdeur 130x195cm hardhout



TUINDECO

LEADING IN GARDEN PRODUCTS

Benodigheden:

1. Ophangbeugels voor de rail / regelwerk (2 aan de buitenzijde en 1 in het midden).



2. Ophangbeugels voor ophanging tuindeur. Eerste en laatste plank.



3. Rollers in combinatie met ophangbeugels (nr. 2).



4. Ondergeleider voor de tuindeur (onderzijde van de tuindeur), monteren aan de paal of betonplaat. De tuindeur moet tussen de rollers komen.



5. Schroefjes met plaat.



Montage handleiding schuifdeuren

1. Plaats het regelwerk (4,5 x 12 cm), langs uw schutting. Bepaal eerst waar uw de deur wilt laten komen. Bepaal de hoogte, normaal gesproken zon 10 cm boven het peil, houd hier wel rekening mee met de montage van de onder geleiding, zie punt 5. De breedte van het regelwerk is de binnen werkse maat, deze is gelijk aan de rail. Zie ook foto 1 en 2.
2. Plaats de rail aan de onderkant van de regel (met de 3 ophangbeugels, punt 3 en 4. 2 aan de buitenzijde van de regel en 1 in het midden).
3. Monteer de ophangbeugels aan de deur (eerste en laatste plank). Zie punt 3.
4. Hang de deur op in de rail. Zie punt 1 en 2.
5. Monteer de onderste geleider aan de onderkant van uw paal of onder plaat, letop dat deze de waterpas staat (onderzijde geleider en bovenzijde rail waterpas). Zie punt 5.
6. Hang de deur af, zodat deze helemaal water pas staat. Doormiddel van de moer in de bovenbegeleider, kun je de schuifdeur stellen. Zie punt 3.
7. Monteer de klinkset in de deur, normaal gesproken zon 110 cm boven de grond.
8. Monteer de sluitplaat op de regel (waar het slot in komt).

1. Poort open



2. Poort dicht



3. Bovenrail + ophangbeugel



4. Ophangbeugel



5. Ondergeleider, op de paal of op de plaat geschroefd.
De schuifdeur moet tussen de 4 rolletjes geleiden.

